

Montage-instructie tape producten

kvadrat shade

EN

Installation instructions for tape products

1. Clean the window frame with the supplied surface cleaner (note: always wipe in one direction).
2. Allow the cleaning agent to dry for 5 minutes (do not blow to speed up drying, as this will cause contamination on the surface).
3. Put on gloves, open the "adhesion promoter" and apply a thin but covering layer.
4. Allow the adhesion promoter to dry for at least 5 minutes (the tape must be applied within 60 minutes of applying the adhesion promoter).
5. Remove the protective film from the tape.
6. Place the product in the correct location, then press firmly for at least 10 seconds. Ensure that the tape makes contact with the underlying frame over the entire surface.

Please note: Only use the surface treatment products supplied; the use of cleaning agents and/or adhesion promoters from other suppliers may have a negative effect on adhesion.

NL

Montage-instructie tape producten

1. Maak het kozijn schoon met de bijgeleverde 'surface cleaner' (let op, altijd in één richting afnemen).
2. Laat reinigingsmiddel 5 minuten drogen (niet blazen om drogen te versnellen, dit zorgt voor vervuiling op het oppervlak).
3. Trek handschoenen aan, open de 'Adhesion promotor' en breng deze in een dunne, maar dekkende laag aan.
4. Laat de adhesion promotor minimaal 5 minuten drogen (binnen 60 minuten na het aanbrengen van de hechtpromotor dient de tape verwerkt te worden).
5. Verwijder het schutvel van de tape.
6. Plaats het product op de juiste locatie, druk deze vervolgens minimaal 10 seconden goed aan. Zorg ervoor dat de tape over het gehele oppervlak contact maakt met het onderliggende kozijn.

Let op: Gebruik enkel de meegeleverde oppervlakbehandelingsmiddelen, het gebruik van reinigingsmiddelen en/of hechtpromotors van andere leveranciers kan een negatief effect hebben op de hechting.

Scan and discover
our manuals:



Scan en ontdek
onze handleidingen:

